

Kerti játék használati útmutatója

Használati és karbantartási útmutató, biztonsági feltételek:

Csak otthoni használatra, kültérre. Függesztési magasság max 2 m.

Beton vagy más kemény felület felett nem használható. A pálya mentén, ami a játszóterület, oldalra 2-2m-re ne legyen olyan akadály mint pl.: villamos vezeték, benyúló faág, bokrok, épületszerkezet, stb.

A játék felhelyezésekor figyelembe kell venni, hogy a napfény ne süssön szembe.

A kötélpálya hossza a két függesztési pont között maximum 10 m lehet. Az érkezési oldalon a kötélt rögzítése olyan magasan történjen, hogy függeszkedéskor a gyerek lába leérjen!

A két függesztési pont közötti szintkülönbség 10 m-en maximum 50cm lehet.

Az alacsonyabb ponthoz, az érkezési oldalra szivacs felhelyezése ajánlott!

Maximális terhelhetőség: 60 kg

A kötelet csak olyan tárgyhoz lehet kötni, ami megfelelően rögzített, kellő szilárdságú

és az igénybevételt kibírja. Ha esetleg falhoz történik a rögzítés akkor figyelembe kell venni, hogy a falak szilárdsága különböző lehet otthononként, ezért figyelni kell a megfelelő rögzítési pont kiválasztására! Az ehhez szükséges csavarokat és tipliket a csomag nem tartalmazza.

Ha a kötélt horoghoz lett rögzítve a horog 540°-os legyen, ami nem a játék része.

A kötélt rögzítése a tartó részeken többszörös csomózással történjen.

Minden használat előtt ellenőrizze a kötelet, a görgők csavarozását és a markolatot.

A markolatot erősen, szorosra meg kell húzni, hogy a gyerekek kezében ne forogjon el!

Ezt a játék megkezdése előtt mindig ellenőrizze! Ha a fogantyú használat közben kilazul, akkor a játékot a fogantyú megszorításáig ne használja.

A károsodást minden használatbavétel során ellenőrizni kell, hogy nem rongálódott-e valamely része! A hiba észlelésekor annak kijavításáig a játékot használni nem szabad!

Akár a biztonsági ellenőrzéseket használat előtt, akár a rendszeres ellenőrzéseket elmulasztja, fennáll a leesés veszélye.

Biztonsági okból az indulás mindig nyújtott karral, függeszkedve történjen! Csak szülői felügyelet mellett használható! A játékot mindenki saját felelősségére használhatja! Az esetleges sérülésekért a gyártó nem vonható felelősségre!

6 éves kor feletti gyerekeknek ajánljuk. 36 hónapos kor alatt nem használható.

Erős napsütéstől, nedvességtől óvni kell! Tisztítani nedves törlőkendővel lehetséges.

Kérjük őrizze meg a vásárlói tájékoztatót.

A csomagolóanyag nem a játék része, fulladást okozhat, ezért kérjük kibontás után eldobni. Csomagolóanyag: PE